



Instrução de operação

Lunetas e Red Dot

ATENÇÃO: OLHAR PARA O SOL ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVOS, PODERÁ CAUSAR SÉRIOS DANOS AOS SEUS OLHOS. NUNCA OLHE DIRETAMENTE PARA O SOL ATRAVÉS DESTE PRODUTO OU MESMO A OLHO NU.

MONTAGEM DAS LUNETAS / RED DOTS

Nos modelos sem suporte integral, separe as partes superiores e inferiores dos anéis. Coloque a luneta nos berços formados pelas partes inferiores. Recoloque as partes superiores, insira os parafusos, porém sem apertá-los.

Todos os modelos

Separe as partes laterais da garra localizada na base das lunetas ou mount. Posicionar o conjunto no trilho de luneta da carabina, recoloque as garras de sustentação, aperte levemente os parafusos de fixação, para fixá-la, mas que seja possível movimentar para frente e para trás o conjunto.

Apóie a carabina sobre o ombro, fazendo a visada de um alvo, ajustar o conjunto luneta/mount para frente ou para trás, até obter um campo de visão completo.

O retículo vertical tem que estar perfeitamente alinhado com o centro do cano da arma.

Após ter efetuado estes ajustes, aperte todos os parafusos de fixação. Para ajustar a luneta/Red Dot, utilize munição de qualidade que agrupe bem com sua arma, comece com um alvo de papel a 10 metros, ajuste as torres superior e lateral até conseguir fazer coincidir os tiros com o centro do alvo.

ATENÇÃO: Não aperte excessivamente nenhum dos parafusos, pois isto poderá danificar a luneta, afetando o desempenho ou até mesmo torna-la inoperante.

LUNETAS / RED DOT COM RETÍCULOS ELETRÔNICOS

Nas Lunetas e Red Dots com retículo eletrônico, há diversos graus de luminosidade. O reostato fica localizado na parte superior (ou lateral) do corpo da torre de regulagem. As pilhas são de lítio tipo moeda. Ao substituir as pilhas, coloque-as no compartimento com o “+” voltado para cima.

MANUTENÇÕES DAS LUNETAS / RED DOT

As superfícies ópticas expostas terão melhor desempenho se forem limpas com o pano para lentes fornecido ou com um papel de limpeza para lentes de boa qualidade, como os utilizados para óculos ou lentes de câmaras.

Mantenha as tampas de proteção das lentes no lugar quando a luneta não estiver em uso.

Faça a manutenção das superfícies metálicas da sua luneta removendo detritos ou areia com uma escova macia para evitar arranhões no acabamento.

CONDIÇÕES DE GARANTIA: Este produto tem garantia de 6 (seis) meses após a data da compra, contra defeitos de fabricação. Caso ocorra algum problema dentro desse período, leve-o até a loja onde efetuou a compra, juntamente com a NOTA FISCAL, para que seja encaminhado à assistência técnica. Esta garantia não cobre danos provocados por uso indevido ou negligência.

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção, Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
3. Esta luneta foi projetada para uso em **armas de pressão por ação de molas** com energia **até 30 Joules** de potencia. **A não observância desta instrução, invalidará automaticamente a garantia desta luneta.**